

Комплект беспроводных устройств: клавиатура и мышь

Руководство пользователя

Москва, 2006

Комплект, состоящий из беспроводных клавиатуры и мыши поставляется вместе с компьютерами Kraftway Idea. Кроме клавиатуры и мыши в комплект входит приемник с интерфейсом USB, кабель для зарядки аккумуляторов мыши и элементы питания.

Срок службы беспроводных клавиатуры и мыши составляет 5 лет.



Беспроводная клавиатура Kraftway



Беспроводная мышь Kraftway



Приемник для связи с беспроводными устройствами

ПРИМЕЧАНИЕ

Разъемы USB имеют ключи, не позволяющие вставить штекер неправильно.

ПРИМЕЧАНИЕ

USB-устройства можно подсоединять при включенном компьютере («горячее» подключение).

ПРИМЕЧАНИЕ

С беспроводным комплектом поставляются два набора элементов питания: 2 щелочные батареи типоразмера AA для клавиатуры и 2 NiMH-аккумулятора типоразмера AAA для мыши.



Батареи питания для беспроводной клавиатуры Kraftway



Аккумуляторы для беспроводной мыши Kraftway

Для подключения и настройки беспроводных клавиатуры и мыши необходимо подключить приемник к порту USB на системном блоке. Для уменьшения влияния электромагнитных помех на приемник располагайте его на расстоянии не менее 20 см от монитора, системного блока и других устройств.

Не ставьте приемник на металлическую поверхность. Установите 2 элемента питания (AA) в отсек, находящийся на дне клавиатуры, затем установите 2 аккумулятора (AAA) в отсек на манипуляторе «мышь». Информация о типе и полярности установки элементов питания указана на дне отсеков. Закройте крышки отсеков элементов питания.

ВНИМАНИЕ!

Использование несовместимых элементов питания или нарушение полярности их установки может привести к выходу устройств из строя.

Качество приема и передачи данных не зависит от угла между приемником и клавиатурой с мышью. Для исключения ошибок при одновременной работе нескольких приемников в одном помещении они могут быть настроены на любой из двух доступных частотных каналов, а каждая клавиатура и мышь могут иметь один из 255 идентификаторов (ID).

ПРИМЕЧАНИЕ

Не нажмите на кнопку установки — это может привести к смене частоты радиоканала или идентификатора (ID).

Для того чтобы настроить частотный канал, нажмите кнопку «соединение» на приемнике, индикатор на приемнике начнет мерцать. Нажмите кнопку на дне клавиатуры или мыши — после того как кнопка будет отпущена, частота канала изменится.

ПРИМЕЧАНИЕ

Не нажмайтe на кнопку установки более 3 с, это приведет к смене идентификатора вместо изменения частоты радиоканала.

Для того чтобы сменить идентификатор (ID), нажмите кнопку «соединение» на приемнике, индикатор на приемнике начнет мерцать. Нажмите кнопку на дне клавиатуры или мыши и удерживайте ее в нажатом состоянии более 3 с. После того как кнопка будет отпущена, ID изменится.

В дополнение к двум кнопкам мышь оборудована колесиком прокрутки. Оно может использоваться как третья кнопка [при нажатии], а его прокрутка позволяет облегчить навигацию по Интернет–страницам и документам.

Индикаторы:

- Ⓐ – Caps Lock (верхний регистр)
- Ⓑ – Num Lock (цифровая клавиатура)
- Ⓒ – Scroll Lock
- Ⓓ – Индикатор низкого заряда батарей клавиатуры
- Ⓔ – Индикатор низкого заряда батарей мыши

Клавиатура оснащена мультимедийными и дополнительными клавишами, которые функционируют в ОС Windows XP, их назначение приведено ниже.

Мультимедийные клавиши:

- Ⓛ – **Режим сна**
переключает компьютер в режим сна;
- Ⓜ – **Интернет**
запускает установленный по умолчанию в системе Интернет–браузер;
- Ⓜ – **E-mail**
запускает установленный в системе по умолчанию почтовый клиент;

- ☒ – **Избранное**
открывает папку «Избранное»;
- ☒ – **Калькулятор**
запускает стандартный Windows-калькулятор;
- ☒ – **Поиск**
вызывает страницу поиска;
- ☒ – **Назад**
переход на предыдущую Web-страницу;
- ☒ – **Вперед**
переход на следующую Web-страницу;
- ☒ – **Предыдущая дорожка**
возврат на предыдущую композицию в активном проигрывателе;
- ☒ – **Стоп**
остановка воспроизведения;
- ☒ – **Проигрывание/пауза**
воспроизведение композиции или пауза в воспроизведении до следующего нажатия;
- ☒ – **Следующая дорожка**
перемотка на следующую композицию в активном проигрывателе;
- ☒ – **Уменьшение громкости**
уменьшает уровень громкости воспроизведения;
- ☒ – **Выключение звука**
выключает воспроизведение звука до следующего нажатия;
- ☒ – **Увеличение громкости**
повышает уровень громкости воспроизведения.

Дополнительные клавиши:

- ☒ – **Вырезать**
вырезает выделенный фрагмент или элемент;
- ☒ – **Копировать**
копирует выделенный фрагмент или элемент в буфер обмена;
- ☒ – **Вставить**
вставляет содержимое буфера обмена;
- ☒ – **Мультимедиа**
запускает установленную пользователем мультимедийную программу;
- ☒ – **Мой компьютер**
запускает файловый менеджер Windows.

ПРИМЕЧАНИЕ

Клавиатура оборудована индикатором низкого заряда батарей. Если при нажатии клавиши этот индикатор загорается – батареи необходимо заменить.

В случае снижения заряда аккумуляторов мыши до критического уровня, на клавиатуре загорится соответствующий индикатор. Для подзарядки аккумуляторов нужно подключить мышь к USB-порту компьютера посредством специального кабеля.

ВНИМАНИЕ!

Во время зарядки возможна нормальная работа с мышью. Время полной зарядки аккумуляторов мыши составляет 8 часов.



Разъем для подключения зарядного кабеля



Кабель для зарядки аккумуляторов мыши



Мышь с подключенным зарядным кабелем

Технические характеристики комплекта беспроводных устройств

Диапазон передачи	Клавиатура	27.145, 27.195 МГц
	Мышь	27.045, 26.995 МГц
Модуляция передачи		FSK
Мощность передачи		< 1 мВт
Потребление энергии	Клавиатура	3 В, 30 мА (максимально)
	Мышь	3 В, 50 мА (максимально)
	Приемник	5 В, 100 мА (максимально)
Продолжительность работы от батарей	Клавиатура	500 ч
	Мышь	28 ч
Максимальное удаление от приемника	Клавиатура	2 м
	Мышь	1,8 м
Разрешение сенсора мыши		800 DPI

ПРИМЕЧАНИЕ

Продолжительность работы от батарей зависит от их емкости и может отличаться от указанной в таблице.

