

**Дополнение к руководству
пользователя персонального
компьютера Kraftway Urban
(модель KU23)**

Москва, 2008

Microsoft®, Windows®, Windows® Vista являются зарегистрированными товарными знаками Microsoft Corporation. Kraftway® – зарегистрированный товарный знак компании Kraftway.

Другие приведенные в настоящем руководстве (далее по тексту – Руководство) изделия и программные продукты могут содержать в своих названиях зарегистрированные товарные знаки своих владельцев.

Текст Руководства, а также приведенные в нем фотографии и иллюстрации охраняются Федеральным Законом о защите авторских прав. Полное или частичное воспроизведение этого документа допускается только с письменного разрешения компании Kraftway.

Компания Kraftway не несет юридической ответственности за любую потерю прибыли, упущенную выгоду, потерю информации, ущерб от коммерческой деятельности, косвенные, прямые или случайные убытки любого вида, даже если компания была информирована о возможности возникновения таких убытков в связи с использованием продукции Kraftway или Руководства. Информация, приведенная в данном Руководстве, может быть изменена без предварительного уведомления.

ЗАО «Крафтвэй корпорэйшн ПЛС»

129626, Москва, 3-я Мытищинская ул., д.16

Тел.: (495) 956 4980,232 9382. Факс: (495) 956 4981

СОДЕРЖАНИЕ

СОДЕРЖАНИЕ	3
1. СВЕДЕНИЯ О ПРОДУКТЕ	5
2. ПОДКЛЮЧЕНИЕ ТЕЛЕВИЗИОННОЙ АНТЕННЫ	6
3. ПУЛЬТ ДИСТАНЦИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ	7
4. ЗАЩИТА ПРИ ПОДКЛЮЧЕНИИ ТЕЛЕВИЗИОННОЙ АНТЕННЫ	8

1. СВЕДЕНИЯ О ПРОДУКТЕ

Настоящий документ выпущен в связи с обновлением линейки персональных компьютеров Kraftway Urban, предназначен для пользователей компьютера Kraftway Urban KU23. В данном приложении перечислены характеристики компьютера Kraftway Urban KU23 и приведены основные отличия от модели KU22, подробно описанной в руководстве пользователя персонального компьютера Kraftway Urban. За исключением этих отличий руководство пользователя персонального компьютера Kraftway Urban применимо к модели KU23.

Персональный компьютер Kraftway Urban KU23 обладает техническими характеристиками, совпадающими с характеристиками модели KU22, за исключением наличия пульта дистанционного управления и интегрированного ТВ-тюнера.

Таблица 1. Технические характеристики Kraftway Urban KU23


Системная плата	Intel Core 2 Duo T5600, 2 МБ L2 кэш-памяти
Чипсет	Intel 945GM
Оперативная память	До 2 Гб DDR2-667, 2 слота SODIMM
Видео	Интегрированный адаптер Intel GMA950, 1600x1200 точек, 85 Гц, 32-битный цвет
Жесткий диск	2,5" SATA, 120 Гб
Оптический привод	Мультиформатный DVD-RW
Контроллеры беспроводной сети	Intel Pro/Wireless 945ABG (IEEE 802.11 a/b/g), контроллер Bluetooth 2.0 (класс мощности 2)
Блок питания	Внешний, мощностью 65 Вт
Интерфейсные разъемы	1 x DVI, 1 x S-Video, 1 x IEEE1394, 4 x USB 2.0, аудиоразъем (Line In/Line Out/Microphone In), 1 x RJ-45, 1 x RJ-11, кардридер SD/MMC/MS/MS Pro, антенный разъем
ТВ-тюнер	ТВ-стандарты: NTSC, PAL, SECAM, DVB-T 6-8 МГц; Звук: SAP, A2/NICAM, BTSC, EIAJ; Дополнительные функции: Телетекст, скрытые субтитры
Размеры	226 x 172 x 42 мм
Вес	1,5 кг
Операционная система	Подлинная ОС Microsoft Windows Vista Home Premium Russian

2. ПОДКЛЮЧЕНИЕ ТЕЛЕВИЗИОННОЙ АНТЕННЫ

Для работы встроенного ТВ-тюнера необходимо подключить внешнюю телевизионную антенну посредством прилагающегося переходника.

ВНИМАНИЕ!

Во время подключения телевизионной антенны компьютер должен быть выключен



Передняя панель Kraftway Urban

Настройка и использование ТВ-тюнера подробно описаны в руководстве пользователя по программному обеспечению, главы 5.7.1–5.7.3.

3. ПУЛЬТ ДИСТАНЦИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ

Персональный компьютер Kraftway Urban KU23 комплектуется пультом дистанционного управления, позволяющим управлять мультимедийным программным обеспечением на удалении до 7,5 метров от компьютера. На передней панели компьютера расположен ИК-датчик, для уверенной связи направляйте пульт в его сторону.



Пульт дистанционного управления

Использование пульта дистанционного управления подробно описано в руководстве пользователя по программному обеспечению, глава 5.1.

4. ЗАЩИТА ПРИ ПОДКЛЮЧЕНИИ ТЕЛЕВИЗИОННОЙ АНТЕННЫ


Убедитесь в том, что внешняя антенна или кабельная система, подключенная к Вашему компьютеру, правильно электрически заземлена во избежание поражения пользователя электрическим током и защиты оборудования от статического электричества.

Во время грозы и в том случае, когда Вы оставляете компьютер на длительное время без присмотра, отключите его от сети электропитания и антенны.

Не размещайте внешнюю антенну в тех местах, где она может прийти в соприкосновение с линиями электропередачи или питающими цепями.

ПРИМЕЧАНИЕ

Прикосновение к линиям электропередачи может быть смертельно опасно. Будьте предельно осторожны при монтаже и работе вблизи линий электропередачи.



Заземление антенны

- 1 Электрооборудование
- 2 Система заземления
- 3 Заземляющие клеммы
- 4 Заземляющие провода
- 5 Грозозащитник антенны
- 6 Заземляющая клемма
- 7 Сигнальный кабель антенны